

Instruction Set Architecture (ISA)

Peter Marwedel
Informatik 12
TU Dortmund

2014年 04 月 09 日

2.2 DSP-Befehlssätze

DSP = *Digital Signal Processing*

Spezialanwendung für Rechner, in der Regel in **eingebetteten** Systemen (*embedded systems*), IT ist in eine Umgebung eingebettet z.B.:

- im Telekommunikationsbereich (Mobiltelefon),
- im Automobilbereich (Spurhalteassistent),
- im Consumerbereich (Audio/Video-Komprimierung)



© P. Marwedel, 2011


Wichtige Teilaufgabe: (Digitale) Signalverarbeitung

Dabei: Effizienz und Realzeitverhalten extrem wichtig!

Energieeffizienz



Spezielle
Strukturen
/ Befehle



© Hugo De Man,
IMEC, Philips, 2007


Was ist ein Signal?

Definition: Ein Signal s ist eine Abbildung
vom Zeitbereich D_T in einen Wertebereich D_V :

$$s : D_T \rightarrow D_V$$

D_T : kontinuierlicher oder diskreter Zeitbereich

D_V : kontinuierlicher oder diskreter Wertebereich.



DSP: Digitale Filterung

Signalverarbeitungsmodell




Unter bestimmten Einschränkungen (lineares System) lässt sich das Verhalten des Filters durch die sog. Impulsantwort beschreiben, d.h. die „Antwort“ auf einen Einheitsimpuls



DSP: Digitale Filterung 2

Für lineare Systeme ist Transformation, die ein Filter realisiert, durch Faltung berechenbar
(d.h. Faltung des Eingangssignals mit der Impulsantwort)



DSP: Digitale Filterung 3

Mathematische Formulierung:

Impulsantwort: Diskrete, endliche Folge (hier: kausal, $k \geq 0$!)

$$a(k), \quad k=0 \dots n-1$$

Filterung des Signals w , mit $w(s) =$ Wert von w zur (sampling-) Zeit t_s :

$$x(s) = \sum_{k=0}^{n-1} a(k) \cdot w(s-k)$$

Ergebnis kann iterativ aus Partialsummen berechnet werden

$$x_k(s) = x_{k-1}(s) + a(k) \cdot w(s-k)$$

Randbedingungen


$$x_{-1}(s) = 0 \text{ und } x(s) = x_{n-1}(s)$$

☞ Akkumulation von Produkten!

Multiply-Accumulate-Befehl

Effizienz bei DSP von zentraler Bedeutung!

☞ Spezieller Befehl (*Multiply Accumulate* [MAC]) für genau diese Berechnungsstruktur; Vorgehen:




Funktionalität des *Multiply-Accumulate*-Befehls

MAC-Befehl muss in einem Zyklus leisten:


1 Multiplikation, 1 Addition, 2 Speicherzugriffe, ...

☞ Abbildung auf 2 Hardwarespeicher (D und P)



Zusätzlich: Aktualisierung der Indexregister notwendig

Etwas ausführlicher für konkreten Signalprozessor



$$x_s = \sum_{k=0}^{n-1} w_{s-k} * a_k$$

- - Schleife über
 - - Abtastzeitpunkte t_s
- ```

{ MR:=0; A1:=1; A2:=s-1;
 MX:=w[s]; MY:=a[0];
 for (k=0; k <= (n-1); k++)
 { MR:=MR + MX * MY;
 MX:=w[A2]; MY:=a[A1];
 A1++; A2--;
 }
 x[s]:=MR;
}

```

Passt zur Struktur

# ***Multiply/accumulate (MAC) und zero-overhead loop (ZOL) Befehle***

---

```
MR:=0; A1:=1; A2:=s-1; MX:=w[s]; MY:=a[0];
```

```
for (k:=0 <= n-1)
```

```
{MR:=MR+MX*MY; MY:=a[A1]; MX:=w[A2]; A1++; A2--}
```

*Multiply/accumulate (MAC) Befehl*

*Zero-overhead loop (ZOL) Befehl  
vor dem MAC Befehl.  
Schleifentest erfolgt parallel zu  
den MAC-Operationen.*

# Multiply-Accumulate-Befehl

---


DSP-Code-Beispiel (Intel 80296SA):

```
LDB ICB0,#01H ;set up increment control byte reg
LDB ICB1,#01H
LD IDX0,SAMPLE ;init sample pointer
LD IDX1,COEFF ;init coefficient pointer
SMACZ ICX0,ICX1 ;do initial MPY, zero acc
RPT #0EH ;repeat next instr 15x
SMACR ICX0,ICX1 ;do 15 successive MACs with inc
MSAC YOUT,#018H ;place results in YOUT
```

nach N. Govind, Intel

Inkremente der Indexregister konfigurierbar (ICB0/1)!  
Schleife mit fester Iterationszahl via **RPT**


# Mehrere Speicherbänke oder Speicher



Vereinfacht paralleles Holen von Daten

# Heterogene Register


Beispiel (ADSP 210x):



Verschiedene Funktionalität der Register AX, AY, AF, MX, MY, MF und MR

# Separate Adresserzeugungseinheiten (AGUs)

## Beispiel (ADSP 210x):



- Datenspeicher kann nur mit der in A enthaltenen Adresse gelesen werden,
  - Dies ist parallel zur Operation in der Haupt-ALU möglich (**kostet effektiv keine Zeit**).
  - $A := A \pm 1$  ebenfalls in Zeit 0,
  - dsgl. für  $A := A \pm M$ ;
  - $A := \langle \text{immediate in instruction} \rangle$  bedarf eines extra Befehls
- ☞ *Wenige load immediates!*

# Speicherung von Signalen

---

Problem: Signale = zeitlich *fortschreitende* Folgen von (digitalen) Messwerten, d.h. potentiell *unendlich!*

Lösung: Speicherung und Bearbeitung nur eines (relativ) kurzen Ausschnitts („Fenster“)

Zu jedem Zeitpunkt ...

- ... trifft neuer Messwert ein  speichern
- ... und fallen „alte“ Werte aus dem Betrachtungsbereich heraus  verwerfen

Speicherstellen können wieder verwendet werden!

Wie möglichst effizient Daten verwalten?

# Modulo addressing


## Modulo addressing:

$A_{m++} \equiv A_m := (A_m + 1) \bmod n$   
 (implementiert Ringpuffer im Speicher)



$n$  letzte  
Werte

$\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ w[s-1] \\ w[s] \\ w[s-n+1] \\ w[s-n+2] \\ \dots \end{array} \right.$



# Modulo-Adressierung

---

Programmbeispiel zur Filterung:

```
s:=0; % initialer Zeitpunkt
repeat
 w[s] %in D[&w[s]]% := nächster Eingabewert
 acc := 0;
 A1:=&a[0]; A2:=&w[s];
 x:=D[A1]; Y:=P[A2]; A1++; A2--;
 for k:=0 to n-1 do
 {acc := acc + X*Y,
 X:=D[A1], Y:=P[A2],
 A1++, A2--} % acc=x[s]
 s:=s+1; % wächst unbeschränkt
until false; % d.h. Endlosschleife
```

# Modulo-Adressierung 2

---

Programmbeispiel zur Filterung:

```
s:=0; % initialer Zeitpunkt
repeat
 w[s] %in D[&w[s]]% := nächster Eingabewert
 acc := 0;
 A1:=&a[0]; A2:=&w[s];
 X:=D[A1]; Y:=P[A2]; A1++; A2:=(A2-1) mod n;
 for k:=0 to n-1 do
 {acc := acc + X*Y,
 X:=D[A1], Y:=P[A2],
 A1++, A2:=(A2-1) mod n;} % acc=x[j]
 s:=(s+1) mod n; % läuft zyklisch durch Puffer
until false; % d.h. Endlosschleife
```

# Fourier-Transformation

- Fourier-Transformation = Darstellung eines Signals im Frequenzbereich  
Für periodische, 1-dim. Signale: Berechnung auf einer Periode  $T$ :

$$X(\nu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^T x(t) \cdot e^{-i2\pi\nu \cdot t}$$

- Diskrete Fourier-Transformation (**DFT**): Für diskrete Signale

$$X(\nu) = \frac{1}{N} \sum_{s=0}^{N-1} x(s) \cdot e^{-i2\pi \frac{\nu \cdot s}{N}}$$

Bei  $N$  Frequenzen  $O(N^2)$  Berechnungen

- Schnelle diskrete Fourier-Transformation (**FFT=Fast Fourier Transform**): Schnelle Berechnung für  $N=2 \cdot M$  durch rekursive Zerlegung in geraden und ungeraden Anteil  
☞ Effizienz  $O(N \log N)$

# Fast Fourier-Transformation (FFT)

FFT ergibt folgendes  
Berechnungsschema:


hier für FFT mit  $N=8$

“Umsortierung”

der Eingabedaten:


$$x(4) - x(1)$$

$$x(3) - x(6)$$



<http://www.cmlab.csie.ntu.edu.tw/cml/dsp/training/coding/transform/fft.html>

# Für $N=16$



From : Burrus, C.  
Appendix 1: FFT  
Flowgraphs, OpenStax  
CNX Web site.  
<http://cnx.org/content/m16352/1.11/Sep 18, 2009>. Licensed by C. Sidney Burrus under a Creative Commons Attribution License & Open Educational Resource.

Neuer Index =  
alter Index  
mit „bit reversal“



[http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly\\_diagram](http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_diagram)

# Bit-Reversal

„Umsortierung“ der Eingangsfolge gemäß dem *Bit-Reversal*

- Bei  $m$  bit Adressbreite  $a_m a_{m-1} \dots a_2 a_1 a_0$  ergibt sich neue Adresse durch Umkehrung der Bitreihenfolge:  $a_0 a_1 a_2 \dots a_{m-1} a_m$
- Beispiel (4 bit Adressen):  
 $(0000)_2 \rightarrow (0000)_2$   
 $(0001)_2 \rightarrow (1000)_2$   
 $(0010)_2 \rightarrow (0100)_2$   
 $(0011)_2 \rightarrow (1100)_2$  .....

☞ spezielle Adressierungsart mit *Bit-Reversal*

(spez. Betriebsart eines der Adressgeneratoren [ADSP219x])

# DSP: *Bit-reverse* Adressierung

## - DSP-Code-Beispiel (ADSP 219x) -

```
br_adds: I4=read_in; % DAG2 ptr to input
 I0=0x0200; % Base addr of bit_rev output
 M4=1; % DAG2 increment by 1
 M0=0x0100; % DAG1 incr. for 8-bit rev.
 L4=0; % Linear data buffer
 L0=0; % Linear data buffer
 CNTR=8; % 8 samples
 ENA BIT_REV; % Enable DAG1 bit rev. mode
 DO brev UNTIL CE;
 AY1=DM(I4+=M4); % sequential read
 brev: DM(I0+=M0)=AY1; % bit reversed write
 DIS BIT_REV; % Disable DAG1 bit rev. mode
 RTS; % Return to calling routine
read_in: % input buf, could be .extern
 NOP;
```

nach ADSP-219x/2191 DSP Hardware Reference

# Problem der *wrap around* Arithmetik

---

- Beispiel:

|                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| a                             |   | 0111  |
| b                             | + | 1001  |
| <hr/>                         |   |       |
| korrekt                       |   | 10000 |
| <i>wrap around</i> Arithmetik |   | 0000  |


- Berechnungen bei Bereichsüberschreitungen mit *wrap around* sind ..
  - ... nicht nur falsch, sondern
  - ... extrem unplausibel /
  - ... nicht einmal nahe der korrekten Lösung

# Problem der *wrap around* Arithmetik (2)

---

- Der entstehende Fehler ist **maximal** (signifikanteste Stelle  $2^n$  geht verloren), nicht minimal! z.B.:  
(4 bit, 2er Kompl.):  $| (7 +_{\text{wrap}} 1) - (7 +_{\text{exact}} 1) | = |-8 - 8| = 16$
- Durch Überläufe ausgelöste Interrupts
  - ☞ Fehlertext (`integer overflow`) sinnlos
  - ☞ Zeitbedingungen verletzt?
- Große Fehler zwischen (mit Überlauf) berechnetem und tatsächlichem Ergebnis besonders dramatisch bei Signalverarbeitung (Verstärkung eines Audiosignals / Helligkeitsänderung eines Bildpunktes)

# Audio-Beispiel



# Kleinerer Fehler bei Sättigungsarithmetik

---

Sättigungsarithmetik liefert bei **Über-/Unterlauf jeweils den maximal/minimal darstellbaren Zahlenwert:**

Beispiele:

- Betragsdarstellung (4 bit):

$$8 + 8 \rightarrow 15 \neq 16$$

$$7 + 11 \rightarrow 15 \neq 18$$

- 2er-Komplementdarstellung (4 bit)

$$7 + 1 \rightarrow 7 \neq 8$$

$$-5 - 7 \rightarrow -8 \neq -12$$

Insbesondere keine Vorzeichenumkehr!

# Kleinerer Fehler bei Sättigungsarithmetik (2)

---

Weiteres Beispiel

$$\begin{array}{r} a \qquad \qquad \qquad 0111 \\ b \qquad \qquad \qquad + \qquad 1001 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Sättigungsarithmetik} \qquad \qquad \qquad 1111 \\ \mathbf{(a+b)/2:} \text{ korrekt} \qquad \qquad \qquad 1000 \\ \qquad \qquad \qquad \text{Sättigungsarithmetik} + \gg \qquad 0111 \text{ (fast korrekt)} \end{array}$$

Geeignet für DSP/Multimedia-Anwendungen:

- Genaue Werte ohnehin weniger wichtig

# Sättigungsarithmetik: Bewertung

---

## Vorteil:

- Plausible Ergebnisse bei Bereichsüberschreitungen



## Nachteile:

- Aufwendiger in der Berechnung
- Assoziativität etc. sind verletzt

Sättigungsarithmetik und „Standardarithmetik“ können auf DSPs meist wahlweise benutzt werden (Befehlsvarianten)

## „Sättigung“ im IEEE 754 FP-Standard

- Bei Über-/Unterlauf entsteht +/- “unendlich” als Ergebnis
- Weitere Operationen ändern diesen Wert nicht mehr!

☞ nach Überschreitung nicht ggf. wieder *augenscheinlich gültige* Ergebnisse



# Festkommaarithmetik: Rechnungen

---

- Additionen und Subtraktionen:  
Binärpunkt muss an derselben Stelle sein
- Nach Multiplikationen und Divisionen sind Schiebeoperationen erforderlich, um wieder die richtige Zahl an Nachkommastellen zu haben

Beispiel (übertragen auf Dezimalsystem mit  $iwl=1$  und  $fwl=3$  Dezimalstellen):

$$\begin{aligned}x &= 0.5 \times 0.125 + 0.25 \times 0.125 = 0.0625 + 0.03125 \\ &= 0.09375\end{aligned}$$

Weniger signifikante Stellen werden abgeschnitten:

☞  $x = 0.093$


Wie GK-System mit Wertebereich (-1..1),

# Eigenschaften der Festkommaarithmetik

---

- Automatische Skalierung vorteilhaft für Multiplikationen
- Wie ein GK-System mit festem Wertebereich ohne gespeicherten Exponenten (Bits werden benutzt, um die Genauigkeit zu erhöhen). Es können mehr Bits für die Mantisse benutzt werden
- Kann auf integer-Hardware ausgeführt werden
- In der Realisierung wesentlich effizienter als GK-Arithmetik
- Für Multimediaanwendungen angemessen, da dort die Wertebereiche bekannt sind.

# Beispiel für rechnerunterstützte Konvertierung




## Range Estimation C Program

```
float iir1(float x)
{
 static float s = 0;
 float y;

 y = 0.9 * s + x;
 range(y, 0);
 s = y;
 range(s, 1);

 return y;
}
```

# Operationen im Festkommaprogramm



# Fließkomma zu Festkomma-Konverter

## Fixed-Point C Programm

```
int iir1(int x)
{
 static int s = 0;
 int y;
 y=sll(mulh(29491,s)+ (x>> 5), 1);
 s = y;
 return y;
}
```

### *mulh*


- Zugriff auf die obere Hälfte des Ergebnisses
- ISA-abhängige Implementierung

### *sll*

- Zum Entfernen des 2<sup>nd</sup> Vorzeichenbits
- Optionaler Überlauf-Check

# Realzeiteigenschaften

- **Das Zeitverhalten sollte vorhersagbar sein**  
Eigenschaft, die Probleme verursachen:



- Zugriff zu gemeinsamen Ressourcen
  - *Caches* mit Ersetzungsstrategien mit problematischem Zeitverhalten
  - *Unified caches* (Konflikte zwischen Daten und Befehlen)
  - Fließbänder (*pipelines*) mit *stall cycles* ("*bubbles*")
  - *Multi-cores* mit unvorhersagbaren Kommunikationszeiten
- Sprungvorhersage, spekulative Ausführung
- Interrupts, die zu jedem Zeitpunkt möglich sind
- Speicherauffrischen (*refresh*) zu jeder Zeit
- Befehle mit datenabhängigen Ausführungszeiten

☞ **So viele dieser Eigenschaften vermeiden, wie möglich**

# DSP-Befehlssätze: Zusammenfassung

- Spezielle Befehle für Anwendungen, z.B.  
*Multiply Accumulate* (MAC), für Filterung
- Heterogene Registersätze  
Zur Unterstützung spezieller Befehle (z.B. MAC)
- Eingeschränkte Parallelität  
z.B. Transfer- und Adressop. parallel zu ALU-Op (siehe MAC)
- Spezielle Adressierungsarten, z.B.:
  - Modulo-Adressierung (z.B. für Ringpuffer)
  - *Bit-Reversal* (für Fourier-Transformation)
- Sättigungsarithmetik
- Realzeitfähigkeit  
(d.h. meist kein Cache, virtueller Speicher)

